

Čištění a sanitace výdejníku vody (dispenzoru)

Sanaci dispenzoru doporučují výrobci provádět 1x za tři měsíce. Naše zkušenosti doporučují sanaci provádět alespoň 2x do roka.

Odbornou sanaci dispenzoru provádíme v Pí-centru Olomouc za cenu 450,- Kč
Po dobu sanování Vašeho dispenzoru Vám můžeme zapůjčit náhradní dispenzor.

Pokud chcete ušetřit můžete se pokusit o sanaci dispenzoru svépomocí.

Vypadá to sice jednoduše, ale možná zjistíte že 450,-Kč není až tolik.

Návod jak si vysanovat dispenzor

1. Před každým mytím a vymýváním dispenzoru jej odpojte od elektrické sítě.
2. Sejměte butylku z přístroje
3. Vypustěte zbylou vodu z přístroje kohoutkem případně výpustným ventilem v zadní části přístroje.
4. Připravte si dostatečné množství sanitačního roztoku (cca 5 litrů). Používejte ochranných rukavic.
5. Pomocí nálevky opatrně nalijte sanační roztok do přístroje až po okraj. Výpustným kohoutkem odčerpajte asi 100 ml roztoku, přístroj nechte cca 20 min. stát.
6. Během čistícího procesu uvnitř přístroje můžete vyčistit zbytek přístroje.
7. Lehce koncentrovanou saponátovou vodou omyjte horní víko s trnem, těsnění a odkapávač. Důkladně je opláchněte v čisté vodě a nasadte zpět.
8. Zkontrolujte, zadní část přístroje, není-li znečištěna prachem. Je-li znečištěn vzduchový filtr, nahradte jej novým.
9. Po 20 minutách vypustěte sanitační roztok výpustným ventilem v zadní části přístroje.
10. Zkontrolujte, zda po ukončení čištění nezůstal v tanku minerální nános. Je-li tomu tak, opakujte celý proces čištění znovu.
11. Nakonec propláchněte přístroj asi 10 litry převařené vody až do vymizení desinfekčního zápachu.
12. Očistěte uzávěr barelu.
13. Nasadte barel s vodou opět na přístroj.
14. Po 15 minutách vypustěte asi 1 litr vody z obou kohoutků. Přístroj by měl být čistý a stolní voda mikrobiologicky nezávadná.
15. Zapojte přístroj do elektrické sítě.

Povolené desinfekční a mycí přípravky:

3% roztok H₂O₂

3% roztok Savo

3% roztok Chloramin BS

1% roztok Chloramin BM

2% roztok Neoguat (doba působení 30 min)

2% roztok Desam (doba působení 30 min)